



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

# VERROUILLAGE DU CLAVIER CAWI SMARTCAM

Serrure de porte électronique pour coffres-forts WA

Edition 08.2020



## **Merci beaucoup**

Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi Waldis en matière de sécurité.

En achetant un coffre-fort, vous avez choisi un produit testé conformément à la norme EN1143-1. Un produit de qualité suisse avec une sécurité testée par le VdS.

**Veillez lire attentivement ces instructions avant de mettre votre coffre-fort en service !**

### **Votre contact pour les questions**

**WALDIS Tresore AG**

Hofwisenstrasse 20

CH-8153 Rümlang

Téléphone: +41 43 211 12 00

Fax: +41 43 211 12 12

E-Mail: [info@tresore.ch](mailto:info@tresore.ch)

# Table des matières

1. Serrure de coffre-fort.....	1
1.1. Informations générales .....	1
1.1.1. Notes.....	1
2. Programmation du code.....	2
1.2. Variantes .....	2
1.2.1. Ouverture avec le code utilisateur.....	2
1.2.2. Fermeture du château.....	2
1.2.3. Programmation du code utilisateur .....	3
1.2.4. Ouvrir avec le code maître .....	3
1.2.5. Modification du code maître .....	4
3. Alimentation électrique.....	5
1.3. Ce qu'il faut savoir sur l'alimentation électrique .....	5
1.4. Choisissez un mot de passe.....	5
1.4.1. Règles de base pour le choix d'un mot de passe.....	5

# 1. Serrure de coffre-fort

## 1.1. Informations générales

### 1.1.1. Notes

- A la livraison, la serrure est réglée sur les codes d'usine suivants :

**Code usine utilisateur : 1-1-1-1**

**Code maître d'usine : 1-2-3-4-5-6**

Pour votre sécurité, vous devez changer ces codes d'usine immédiatement. Effectuez toutes les modifications du code uniquement lorsque le coffre est ouvert.

- Lors du changement du code utilisateur/code maître, la serrure doit d'abord être ouverte avec le code utilisateur/code maître valide respectif.
- N'utilisez pas d'informations personnelles telles que les anniversaires ou les numéros de téléphone pour vos nouveaux codes.
- Si le délai de saisie d'un nouveau code est dépassé, l'électronique s'éteint. L'ancien code reste valable.
- Chaque saisie correcte de la touche pendant l'ouverture et la fermeture est confirmée par un signal sonore et un clignotement rouge de la LED. Ces signaux ne sont pas pris en compte dans la suite des instructions.
- N'utilisez jamais la force.
- N'ouvrez jamais le boîtier de la serrure. Sinon, vous compromettez le fonctionnement de la serrure et perdez tout droit à la garantie.

## 2. Programmation du code

### 1.2. Variantes

**Attention :** Il est impératif de reprogrammer le code d'ouverture original (code maître 1) 0 0 1 2 3 4 5 6, car un tiers pourrait connaître ce code d'usine et le coffre-fort pourrait être ouvert.

**Il est essentiel d'effectuer toute reprogrammation de code avec la porte ouverte.**

#### 1.2.1. Ouverture avec le code utilisateur

1.	Entrez votre code d'utilisateur à 4 chiffres, par exemple :	1 1 1 1	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Tournez le bouton rotatif sur la position "Open" dans les 3 secondes. La serrure est ouverte.			

#### 1.2.2. Fermeture du château

1.	Fermez la porte du coffre et appuyez sur n'importe quel bouton. Tournez le bouton rotatif sur la position "Fermé" <b>dans les 3 secondes</b> . La serrure est fermée.			

### 1.2.3. Programmation du code utilisateur

1.	Appuyez sur le bouton "0" et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. Lorsque le bouton est relâché, le voyant vert s'allume en continu.	0	■ ■	■ ■ ■
2.	Entrez le chiffre suivant pour le type de changement.	0 par le maître ou 1 par l'utilisateur	■ ■	■ ■ ■
3.	Entrez votre code maître à 6 chiffres ou Saisissez le code d'utilisateur à 4 chiffres existant, par exemple Utilisateur.	1 2 3 4 5 6 ou 1 1 1	■ ■	■ ■ ■
4.	Saisissez le <b>nouveau</b> code utilisateur à 4 chiffres, par ex.	1 2 3 4	■ ■	■ ■ ■
5.	Saisissez à nouveau le <b>nouveau</b> code utilisateur à 4 chiffres, par ex.	1 2 3 4	■ ■	■ ■ ■
6.	Le nouveau code utilisateur est accepté.			

### 1.2.4. Ouvrir avec le code maître

1.	Appuyez sur la touche "8" et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. Lorsque le bouton est relâché, le voyant vert s'allume en continu.	8	■ ■	■ ■ ■
2.	Entrez votre <b>code maître</b> à 6 chiffres, par ex.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■
3.	Tournez le bouton rotatif sur la position "Open" dans les 3 secondes. La serrure est ouverte.			

### 1.2.5. Modification du code maître

Le code maître ne peut être modifié que lorsque la serrure est **ouverte**.

1.	Appuyez sur la touche "2" et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes. Lorsque le bouton est relâché, le voyant vert s'allume en permanence.	2	■ ■	■ ■ ■ ■
2.	Entrez votre <b>ancien</b> code maître à 6 chiffres, par ex.	1 2 3 4 5 6	■ ■	■ ■ ■ ■
3.	Entrez votre <b>nouveau</b> code maître à 6 chiffres, par ex.	3 3 2 2 1 1	■ ■	■ ■ ■ ■
4.	Entrez à nouveau votre <b>nouveau</b> code maître à 6 chiffres, par ex.	3 3 2 2 1 1	■ ■	■ ■ ■ ■
5.	Le nouveau code maître est accepté.			

## 3. Alimentation électrique

### 1.3. Ce qu'il faut savoir sur l'alimentation électrique

La serrure est alimentée par une pile bloc alcaline de 9 V (pas de piles rechargeables !). Si la charge de la batterie est insuffisante, un signal sonore retentit plusieurs fois de suite après la saisie du code et le voyant rouge clignote plusieurs fois. Remplacez la batterie dès que possible. Retirez le couvercle noir du compartiment de la batterie et sortez la batterie de son compartiment. Les codes programmés sont conservés pendant le remplacement de la batterie. Veuillez toujours vous débarrasser des piles usagées dans le respect de l'environnement.

## 4. Mot de passe

### 1.4. Choisissez un mot de passe

#### 1.4.1. Règles de base pour le choix d'un mot de passe

##### 1.4.1.1. Évitez les mots de passe évidents

- Pas de valeurs triviales comme 000000, 000815, 123456
- N'utilisez pas comme mot de passe votre propre date d'anniversaire, la plaque d'immatriculation de votre voiture, votre numéro de téléphone ou votre nom (le vôtre, celui de votre femme/mari, de vos enfants, de vos animaux domestiques, de votre entreprise, de votre lieu de résidence, etc. Pas de mots de passe standard comme : "safe". Écrire à l'envers est également trop facile.
- Les mots de passe importants doivent pouvoir être reconstitués

##### 1.4.1.2. Comment créer un mot de passe sécurisé ?

- La première règle : un mot de passe n'est sûr que s'il reste secret !
- Mémorisez les mots de passe - ne les écrivez nulle part !
- Considérez toutes les touches si possible (les marques d'usure sur le clavier révèlent les numéros individuels avec le temps)

##### 1.4.1.3. Dernier point mais non le moindre

Réfléchissez à la manière dont le mot de passe peut être conservé si le propriétaire ne peut plus le divulguer (par exemple, en cas de décès). Laissez une enveloppe fermée à votre notaire.



